



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Электронный манок Hunter Sound CY-998R



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНОК Hunter Sound CY-998R.....</b>	<b>3</b>
Комплектация:.....	3
Инструкция: .....	3
Слушать звуки животных: .....	3
Регулировка громкости: .....	4
Установить таймер: .....	4
Включение / выключение: .....	4

# ЭЛЕКТРОННЫЙ МАНОК Hunter Sound CY-998R

**Поставляется в специальном кейсе.**

Разрешение экрана: 128x64

Память: Встроенная, 210 звуков

Выходная мощность: 2x50 Вт

Подключение: Mini-B USB

Дополнительные возможности: Интеллектуальная установка звуков, таймер воспроизведения, таймер отключения питания, пароль доступа, контроль заряда батареи

Питание: 12 В, внешний источник

Защита от влаги: Пыле- влаго- защищенный

Дополнительно: Усилители мощности 2x50W, 2 внешних пьезоизлучателя в комплекте.

## **Комплектация:**

Манок и Два внешних динамика

USB кабель

Провода для зарядки от внешнего источника

Кейс для переноски

Инструкция

## **Инструкция:**

Характеристики.

Темно-зеленый цвет манка.

Высококачественный дисплей с подсветкой.

Встроенная память , возможна загрузка через USB –В.

Уже 210 загруженных звуков животных.

Поддержка внешней 12-вольтовой мощности.

## **Слушать звуки животных:**

Нажмите 1 для воспроизведения 0001 аналогично с другими звуками

### **Регулировка громкости:**

Продолжайте нажимать + >>, чтобы увеличить громкость, нажмите V - <<, чтобы уменьшить громкость или отрегулируйте регулятор громкости, чтобы изменить громкость.

### **Установить таймер:**

Длительное нажатие «M» переводит в режим установки таймера, короткое нажатие +>> для изменения положения и короткое нажатие + >> увеличение номера, кратковременное нажатие << для уменьшения числа, после установки таймера, длительное нажатие +>> для выключения устройства, он будет воспроизводить звуки по таймеру, когда придет время.

### **Включение / выключение:**

ON\off - для включения \ выключения  
Переключатель находится сбоку на пульте.

### **Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**